VIDEO194C





Electronic volleyball

Carefully read these instructions before you start playing!

(1 or 2 players) Press RESET Next press key 1.

Your television screen has turned into a volleyball court. On either side of the net a team of six players. The red team (on the left-hand side) is controlled by the left handset, the blue team by the right handset.

Starting the game

The red team (left handset playing from left to right) starts the game and is first to serve. One of the red players is standing behind the base-line, ready to serve. He will do so when the joystick of the left handset is moved, diagonally upwards, in the direction the ball has to be served.

Playing the Videopac-Volleyball

The purpose of the game, as you may know, is to keep the ball from touching the floor on your side of the net and return it in such a way that it will touch the floor on your opponent's side of the court. With the Videopac version of the game there is no limit to the number of times you may play the ball before it passes the net again, There's no outside-rule either and the ball may even be played via the rear wall and the ceiling of the hall. Use the joystick of your handset to manoeuvre your players trying to block the ball or catch it in the rear-field. With the joystick you also control the direction in which the ball is played. Your men witt only play the ball when you move your joystick, If you leave it in neutral position, they will not touch the ball and let it nass

When you think one of your players is in a good position to smash or "spike" fhe ball, press the action button of your handset and the ball will travel at double speed!

Attention When the ball is served, it will travel at minimum speed. Every time a player touches the ball, it will go faster until it has been played by seven players and has reached its maximum

Scoring points

You can only score points when serving the ball. You get one point for every time you succeed in making the ball touch the floor on your opponent's side of the court while you are serving.

speed!

If a point has been scored, the next "point scored"

... will appear at the bottom of your TV screen.

The computer also keeps track of the score for you. On the left-hand side - in red - for the red team (left handset) and on the right-hand side - in blue - for the blue team.

Winner is the player who leads his team to ten victories

Each time a game is finished, press RESET (△), 'SELECT GAME' is shown on the screen. Now:

(a) Select another game.Or (b) Select another Videopac.

Remove existing Videopac by placing one hand next to it, and pulling handle upwards. Replace Videopac in its box. Refer now to Instructions for Use of the next Videopac.

Or (c) Plug aerial back into TV, and unplug the Videopac Computer from the mains.

Serve change

It's obvious that the serving team has the edvantage. The red team starts and it's up to the blue team (right handset) to take his turn serving etc. If the defending team succeeds in playing the ball in such a way that it touches the floor on the other side of the court, no point is scored, like with actual volleybatt. It does mean however that the opposing team takes over the service and thus may score points.

If this happens you will read, at the bottom of your screen, "serve change"

Playing Volleyball against the computer

You can practise as much as you want because you may atso play against the computer.

First press RESET and next key 1 again.

Choose the tearn you want to play with and move the joystick of your handset so the computer knows which side you are on (left handset = red tearn, right handset = blue tearn). You have to act fast and make your choice within five seconds!

The team you have chosen will maintain its original colour. The computer-controlled team however will change its colour. The red team will change into white uniforms and the blue team will appear in black.

You will find that the computer plays the game rather well. What's more, it adjusts its playing speed automatically to your level of skill!

To study the game

Videopac-Volleyball is a fast moving game that requires skill and experience to win. You need a keen eye and excellent reaction speed. If you want to see how the game should be played, just watch the computer. First press RESET, next press key 1 and wait. After about live seconds the computer will take over for both teams. The red team turns white, while the blue team turns black, Just watch the experts and see how they "spike" the ball from time to time!


To start a new game

When either team has scored ten points, the game is over. You can start a new game by first pressing RESET, then key 1 etc. It seems fair to change handsets at this point of time.

Check procedure

If you suspect a fault in the equipment follow this procedure (with a Videopac installed). Press RESET (\(\Delta\)). The TV will ernit a short sound, and 'SELECT GAME' should appear on your TV screen. If not, ensure that the equipment is set up properly as detailed in the Instructions for Use (both of the

equipment, and of the Videopac used). If the fault remains, take both the equipment and Videopac to your dealer.



scare at 10 to 9

Elektronischer Volleyball

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Spiel beginnen.

1 oder 2 Spieler RESET drücken, und dann Taste 1

Ihr Fernsehschirm hat sich jetzt in ein Volleyball-Feld verwandelt. Zu beiden Seiten des Netzes steht eine Mannschaft mit 6 Spielern. Die rote Mannschalt (links) wird mit der linken Handbedienungseinheit gesteuert, und die blaue Mannschaft mit der rechten.

Spielbeginn

Die rote Mannschaft (linke Handbedienungseinheit, von links nach rechts spielend) beginnt das Spiel und gibt als erste an. Ein roter Spieler steht hinter der Grundlinie bereit zur Angabe. Die Angabe erfolgt, wenn der Bedienungshebel der linken Einheit diagonal nach oben in die Richtung bewegt wird, in die der Ball angegeben werden muß.

Volleyball-Spielen mit Programm-Cassette 28 Sinn des Spiel ist, wie Sie vielleicht

wissen, dafür zu sorgen, daß der

Ball den Boden auf Ihrer Seite des Netzes nicht berührt und ihn so zurückzugeben, daß er den Boden auf der Spielteldseite Ihres Gegners möglichst berührt.

Bei dieser Spielversion können Sie den Ball unbegrenzt häufig spielen. bevor er das Netz wieder passiert. Es gibt auch keine Aus-Regel, und der Ball kann sogar über die Rückwand oder die Decke der Halle gespielt werden. Bewegen Sie Ihre Spieler mit dem Hebel Ihrer Handbedienungseinheit und versuchen Sie, den Ball aufzuhalten oder im hinteren Teil des Spietteldes zu fangen. Mit dem Handbedienungshebel können Sie auch die Spielrichtung des Balles steuern. Ihre Spieler nehmen den Ball nur an. wenn Sie den Hebel Ihrer Handbedienungseinheit bewegen. Wenn dieser Hebet in neutraler Stellung ist, berühren die Spieler den Ball nicht und lassen ihn passieren.

Wenn Sie glauben, daß ein Spieler eine gute Position hat, um den Balf zu werfen, drücken Sie die Aktionstaste Ihrer Bedienungseinheit, und der Ball fliegt mit doppelter Geschwindigkeit.

Achtung: Wenn der Ball

angegeben wurde, fliegt er mit Mindestgeschwindigkeit. Immer wenn ein Spieler den Ball berührt, flieat er schneller, bis er von 7 Spielern gespielt wurde und seine maximale Geschwindigkeit erreicht hal.

Punkte

Sie können nur Punkte erzielen. wenn Sie den Ball angeben. Sie erhalten jedesmal einen Punkt. wenn es ihnen gelingt, daß der Ball den Bodert auf der anderen Seite des Spielfeldes berührt, während Sie die Angabe machen.

Wenn ein Punkt erzielt wurde. erscheint unten auf Ihrem Bildschirm der Text "Treffer"

Der Compuler zählt die Punkte tür Sie - links (in rot) für die rote Mannschaft (linke Bedienungseinheit) und rechts (in blau) tür die blaue Mannschaft

Gewinner ist der Spieler, der seine Mannschaft zehnmal zum Siegführt.

Bei Spielende drücke RESET, es erscheint 'SELECT GAME' aut dem Bildschirm. Sie können nun a) ein anderes Spiel aus der Cassette wählen. b) eine andere Videopac-Cassette nehmen, indem Sie die gerade benutzte an ihrem Handoriff

herausziehen, Stecken Sie die Cassette in ihre Schachtel und verfahren Sie nach der Gebrauchsanleitung für die neue Cassette.

c) Stecken Sie die Antenne wieder in das Fernsehgeräl und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

Wechsel beim Angeben

Das Team, das die Angabe macht, ist natürlich im Vorteil. Die rote Mannschaft beginnt, und die blaue (rechte Handbedienungseinheit) muß nun versuchen, eine Ballangabe machen zu dürfen. Wenn es der Verteidigungsmannschaft gelingt, den Ball so zu spielen, daß er aut der anderen Seite des Netzes den Boden berührt, so zählt das, im Gegensatz zum echten Volleybatt, zwar keinen Punkt, bedeutet iedoch, daß die Mannschatt die angabe machen darf und damit Punkte erzielen. kann.

Wenn dies der Fall ist, erscheint am unteren Rand Ihres Fernsehers die Textzeile: "Wechsel der Ballangabe"

Volleyball spielen gegen den Computer

Sie können üben, soviet Sie wotlen, denn Sie können auch gegen den Computer spielen, wenn Sie möchten.

Drücken Sie zunächst RESET und dann wiederum Taste 1.

Wählen Sie Ihre Mannschaft aus und bewegen Sie den Hebel an Ihrer Bedienungseinheit, damit der Computer weiß, auf welcher Seite Sie spielen (linke Bedienungseinheit – rote Mannschaft - rechte Bedienungseinheit – blaue Mannschatt) Sie müssen schnell handeln und sich innerhalb von 5 Sekunden entscheiden

Die von Ihnen ausgewählte Mannschaft behält ihre Originalfarbe, während die Computer-Mannschaft ihre Farbe verändert: die rote Mannschaft bekommt weiße Trikots, und die blaue Mannschaft schwarze.

Sie werden merken, daß der Computer das Spiel ziemlich gut beherrscht und daß er darüber hinaus seine Spielgeschwindigkeit Ihrer Geschicklichkeit anpaßt.

Studieren Sie das Spiel

Volleyball nach der Programm-Cassette 28 ist ein schnelles Spiel, das Geschicklichkeit und Erfahrung erfordert. Sie brauchen ein scharfes Auge und eine schnelle Reaktion. Wenn Sie sehen wollen, wie das Spiel gespielt werden sollte, beobachten Sie den Computer. Zunächst RESET und dann Taste 1 drücken und abwarten. Nach ca. 5 Sekunden übernimmt der Computer beide Mannschaften, Die rote Mannschaft wird weiß und die blaue Mannschaft schwarz, Schauen Sie sich nun die "Experten" an und sehen Sie, wie sie den Ball von Zeit zu Zeit "nageln".

Beginn eines neuen Spiels

Wenn eine der beiden Mannschaften 10 Punkte erreicht hat, ist das Spiel zuende. Sie können ein neues Spiel beginnen, indem Sie zunächst RESET drücken, und dann Taste 1, etc. Es scheint fair, in diesem Moment die Handbedienungseinheiten zu wechseln.

Prüfprogramm

Vermuten Sie einen Fehler, so verfahren Sie mit einer eingesteckten Videopac-Cassette wie folgt: Drücken Sie RESET und das


Drücken Sie RESET und das Fernsehgerät gibt einen kurzen Ton ab und es sollte 'SELECT GAME' auf dem Bildschirm erscheinen. Ist dies nicht der Fall, überprüten Sie den Geräteanschluß nochmal wie in der Gebrauchsanleitung angegeben, Funktioniert es

der Gebrauchsanleitung angegeben. Funktioniert es trotzdem nicht, so bringen Sie bitte grundgerät und Cassette zu Ihrem Händler.

Die Tasten

RESET: Rückstellen

Die Anweisungen SELECT GAME: Spielewahl



A copyright protection is claimed on the program stored within the cartridge.

© 1981 N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

3111 106 62790